

### Justering av gångjärn för att justera dörrbladet i höjded:

1. Skruva loss den övre samt nedre delen av gångjärnen, se röda pilar.
2. Där finns ytterligare en skruv, genom att skruva i den kan dörrbladet justeras i höjded
3. Skruva tillbaka den övre samt nedre delen av gångjärnen, se röda pilar.



### Justering av gångjärn för att justera mellanrummet på sidorna mellan dörrbladet och karmen:

1. Lossa på samtliga skruvar lite så att gångjärnet inte sitter för hårt
2. Genom att skruva till de markerade skruvarna hårdare in i träet leder detta till att gångjärnet kommer längre ifrån karmen och mellanrummen blir mindre.
3. Skruva till samtliga skruvar så att gångjärnet sitter lika hårt som innan.

