

# Monteringsanvisning Procima Y-bom.

Sätt fast bojen på y-bommen och montera på stöthjulet längst ut på y-bommen.

Vid rund boj: Sätt fast en plastadapter i varje ände av bojen, montera på bojröret på undersidan av y-bommen med hjälp av fyra stycken m10 skruvar och fyra m10 muttrar.

Trä på låsbrickan med brickan nedåt, lås fast låsbrickan med kort m10 skruv, ungefär 20 cm under y-bommen.

Trä på bojen på bojröret, skruva fast m6 stoppskruv med m6 mutter i änden av bojröret.

Vid rektangulär boj:

Sätt fast bojen i y-bommen med två brickor per hål.

Det finns två olika sätt att montera fast bryggfästet på bryggan.

Alternativ A:

1. Skruva fast ett bryggfäste i bryggan.
2. Ta ett snöre i varsin ände av baksidan på y-bommen och skjut ut bommen i vattnet och haka fast bommen i det bryggfästet ni tidigare skruvat fast.
3. Håll uppe ena änden av y-bommen och skruva fast det andra bryggfästet i bryggan.

Alternativ B:

1. Montera på båda bryggfästena på y-bommen.
2. Ta ett snöre i varsin ände av baksidan på y-bommen och skjut ut bommen i vattnet och håll lösa bryggfästena mot bryggan och skruva fast..

Slutligen sätt dit locken på bryggfästet.

Justera höjden på den runda bojen om det behövs.